SAMSUNG

FORNO MICRO-ONDAS

Manual de instruções

FW87KST/FW87K

Forno 2
Acessórios 2
Painel de controlo 2
Utilizar este manual de instruções 3
Precauções de segurança 3
Acertar o relógio 5
O que fazer se tiver dúvidas ou problemas 5
Cozinhar/aquecer 6
Níveis de potência 6
Interromper o processo de cozedura 7
Regular o tempo de cozedura 7
Utilizar a função de aquecimento automático 7
Definições de aquecimento automático 8
Utilizar a função de descongelação potente automática 8
Definições de descongelação potente automática 8
Utilizar a função de vapor potente 9
Utilizar a função de neutralização de odores 10
Definir um tempo de espera 10
Utilizar a função de cozedura personalizada 10
Desactivar o sinal sonoro 11
Fecho de segurança do forno micro-ondas 11
Guia de utensílios de cozinha 12
Limpar o forno micro-ondas 13
Guardar e reparar o forno micro-ondas 13
Especificações técnicas 14

PT

Forno

ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO
PEGA DA PORTA
LUZ
VISOR
PORTA
PRATO
ANEL DE ROLETES
PAINEL DE CONTROLO
FECHOS DA PORTA
ACOPLADOR
ORIFÍCIOS DE INTERBLOQUEIO

Acessórios

Dependendo do modelo que adquiriu, receberá diversos acessórios que poderão ser utilizados de diversas formas.

1. **Acoplador,** já instalado sobre o eixo do motor, na base do forno.
   Purpose : O acoplador faz rodar o prato.
2. **Anel de roletes**, a colocar no centro do forno.
   Purpose : O anel de roletes suporta o prato.
3. **Prato rotativo**, a colocar sobre o anel de roletes, com o encaixe central sobre o acoplador.
   Purpose : O prato rotativo funciona como superfície principal de cozedura; pode ser facilmente retirado para limpeza.
4. **Panela de vapor potente**, consulte a página 9..
   Purpose : Utilize a panela de plástico de cozedura a vapor para utilização a função de vapor potente.

☛ **NÃO** utilize o forno micro-ondas sem o anel de roletes e o prato.

Painel de controlo

Power
Auto
Power Steam
Custom Cook
Stop
+30s

1. BOTÃO DE DESCONGELAMENTO POTENTE
2. SELECÇÃO DE VAPOR POTENTE
3. DEFINIÇÃO DO TEMPO DE ESPERA
4. ACERTAR O RELÓGIO
5. BOTÃO CIMA (△) / BAIXO (▽) (tempo de cozedura, peso e dose)
6. BOTÃO DE PARAR/CANCELAR
7. SELECÇÃO DE AQUECIMENTO AUTOMÁTICO
8. SELECÇÃO DE MODO
9. BOTÃO DE AMBIENTAÇÃO
10. BOTÃO DE COZEDURA PERSONALIZADA
11. BOTÃO DE INÍCIO

Utilizar este manual de instruções

Acabou de adquirir um forno micro-ondas da SAMSUNG. Este manual de instruções contém muitas informações úteis sobre como cozinhar com o micro-ondas:

- ***Precauções de segurança***
- ***Acessórios e utensílios adequados***
- ***Conselhos úteis para cozinhar***

No início do manual, encontrará ilustrações do forno e, mais importante, do painel de controlo, de modo a poder mais facilmente encontrar os botões.

Os procedimentos passo a passo utilizam dois símbolos diferentes.

☛ **Importante**   ✉ **Nota**

PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS

Caso não respeite as seguintes precauções de segurança, pode ficar perigosamente exposto a energia de micro-ondas.

(a) Em caso algum deve tentar colocar o forno em funcionamento com a porta aberta nem tentar forçar os bloqueios de segurança (fechos da porta), nem introduzir nada nos orifícios de interbloqueio de segurança.

(b) Não coloque nada entre a porta e o forno, nem permita que restos de comida ou de detergentes se acumulem nos vedantes. Certifique-se de que a porta e os vedantes da porta se mantêm limpos, limpando primeiro com um pano húmido e depois com um pano macio e seco, após cada utilização.

(c) Não coloque o forno em funcionamento se este estiver danificado, até ser reparado por um técnico especializado em assistência técnica a micro-ondas indicado pelo fabricante. É especialmente importante que a porta do forno feche devidamente e que não haja danos nos seguintes locais:
(1) Porta, fechos da porta e vedantes
(2) Dobradiças da porta (partidas ou soltas)
(3) Cabo de alimentação

(d) O forno só deve ser regulado e reparado por um técnico especializado em assistência técnica a micro-ondas e indicado pelo fabricante.

Precauções de segurança

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.

Antes de cozinhar alimentos sólidos ou líquidos no forno micro-ondas, certifique-se de que respeita as seguintes precauções de segurança.

1. **NÃO** utilize qualquer utensílio de metal no forno micro-ondas:
- Recipientes metálicos
- Louça com decoração a ouro ou prata
- Espetos, garfos, etc.

1. Motivo: Pode ocorrer arco voltaico ou faísca, podendo danificar o forno.

2. **NÃO** aqueça:
- Garrafas, frascos ou recipientes fechados hermeticamente ou por vácuo. Ex) Boiões de comida para bebé
- Alimentos herméticos. Ex) Ovos, nozes com casca, tomates

Motivo: O aumento da pressão pode fazê-los explodir.
Sugestão: Retire as tampas e fure as cascas, sacos, etc.

3. **NÃO** coloque o forno micro-ondas em funcionamento quando está vazio.
Motivo: As paredes do forno podem ficar danificadas .
Sugestão: Deixe sempre um copo com água dentro do forno. A água irá absorver as micro-ondas se, acidentalmente, colocar o forno em funcionamento quando está vazio.

4. **NÃO** cubra os orifícios de ventilação posteriores com panos nem papel.
Motivo: Os panos e o papel podem incendiar-se devido ao ar quente expelido pelo forno.

5. **UTILIZE SEMPRE** luvas de forno quando retirar uma travessa do forno.
Motivo: Algumas travessas absorvem as micro-ondas e o calor é sempre transferido da comida para a travessa, aquecendo-a.

6. **NÃO** toque nos elementos de aquecimento nem nas paredes interiores do forno.
Motivo: Estas paredes poderão estar suficientemente quentes para queimar, mesmo depois de terminar de cozinhar, embora não pareça. Não permita que materiais inflamáveis entrem em contacto com nenhuma parte inferior do forno. Deixe arrefecer primeiro.

7. Para reduzir o risco de incêndio no interior do forno:
- Não guarde materiais inflamáveis no forno
- Retire os atilhos de arame dos sacos de papel ou plástico
- Não utilize o forno micro-ondas para secar jornais
- Se aparecer fumo, mantenha a porta do forno fechada e desligue-o da fonte de alimentação

PT

8. Tenha especial cuidado quando aquecer líquidos e alimentos para bebé.
- Espere **SEMPRE** pelo menos 20 segundos depois de desligar o forno, para uniformizar a temperatura.
- Mexa durante o aquecimento, se nec., e mexa SEMPRE depois de aquecer .
- Cuidado ao tocar no recipiente depois de aquecer. Pode queimar-se se estiver muito quente.
- Existe o risco de fervura retardada.
- Para evitar a fervura retardada e possível queimadura, coloque uma colher de plástico ou vidro nas bebidas e mexa antes, durante e depois de aquecer.

Motivo:Quando aquece líquidos, o ponto de ebulição pode ser retardado; isto é, a fervura pode começar depois de retirar o recipiente do forno e pode queimar-se.

- Se se queimar, siga estas instruções de PRIMEIROS SOCORROS:
  - * Introduza a zona queimada em água fria durante pelo menos 10 min.
  - * Cubra com uma compressa limpa e seca.
  - * Não aplique qualquer creme, óleo nem loção.
- **NUNCA** encha completamente o recipiente e escolha um recipiente mais largo em cima do que em baixo, para evitar que o líquido verta ao ferver. As garrafas de gargalo fino podeme xplodir se forem sobreaquecidas.
- Verifique **SEMPRE** a temperatura da comida ou do leite para bebé antes de dar ao bebé.
- **NUNCA** aqueça um biberão com a tetina, pois pode explodir se aquecer demais.

9. Cuidado para não danificar o cabo de alimentação.
- Não mergulhe o cabo de alimentação nem a ficha em água e mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
- Não use o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha tiverem danos.

10. Mantenha a distância de um braço em relação ao forno quando abrir a porta.
Motivo**:** O ar quente ou vapor libertados podem causar queimaduras.

11. Mantenha o interior do forno limpo.
Motivo**:**Partículas de comida ou salpicos de gordura que adiram às paredes do forno podem danificar a pintura e reduzir a eficiência do forno.

12. Poderá ouvir "cliques" durante o funcionamento (especialmente no modo de descongelação).
Motivo**:** Este som é normal quando muda a potência de saída.

13. Quando o forno micro-ondas está a funcionar sem carga, a alimentação é automaticamente cortada, por motivos de segurança. O forno funciona normalmente passados 30 minutos.

14. Para sua segurança pessoal, ligue o cabo a uma tomada com terra AC de 3 pinos, 230 Volt, 50Hz. Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fanricante, ou respectivo agente de assistência técnica ou técnico com qualificações semelhantes, a fim de evitar perigos.

15. Não instale o micro-ondas em ambientes quentes ou húmidos, como ao lado de um forno tradicional ou aquecedor. Deve respeitar as especificações de alimentação do forno e qualquer cabo de extensão utilizado tem de corresponder à mesma norma que o cabo fornecido com o forno. Limpe o interior e o vedante da porta com um pano húmido antes de usar o forno pela primeira vez.

NSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Enquanto cozinha, deve olhar para dentro do forno de vez em quando, caso os alimentos estejam a ser aquecidos ou cozinhados em recipientes descartáveis de plástico, papel ou outros materiais combustíveis.

IMPORTANTE

As crianças **NUNCA** devem ser autorizadas a utilizar ou brincar com o forno micro-ondas. Nunca deve deixar crianças sozinhas perto do forno micro-ondas quando está a ser utilizado. Objectos que possam ser do interesse das crianças não devem ser guardados ou escondidos por cima do forno.

AVISO:

Se a porta ou a junta de vedação da porta estiverem danificadas, não deve utilizar o forno até este ser reparado por um técnico qualificado.

AVISO:

Devido ao perigo envolvido, apenas técnicos qualificados podem prestar quaisquer serviços ou efectuar reperações que impliquem a remoção da tampa de protecção contra a exposição à energia de micro-ondas.

AVISO:

Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois existe o perigo de explosão.

AVISO:

As crianças só devem utilizar o forno sem supervisão de um adulto se receberem instruções precisas, de forma a que saibam utilizar o forno com segurança e compreendam os riscos de uma utilização incorrecta.

Acertar o relógio

Este forno micro-ondas tem um relógio incorporado. As horas podem ser apresentadas no formato de 24 horas ou de 12 horas. Deve acertá-lo:

- ***Quando instala pela primeira vez o micro-ondas***
- ***Depois de uma falha de energia***

✉ Não se esqueça de acertar o relógio quando muda da hora de Verão para a hora de Inverno, e vice-versa.

1. | **Para ver as horas no formato de...** | **Prima o botão ⌚...** |
   |---|---|
   | 24 horas | Uma vez |
   | 12 horas | Duas vezes |

2. Prima os botões (▽) e (△) para acertar a hora.
3. Prima o botão ⌚.
4. Prima os botões (▽) e (△) para acertar os minutos.
5. Prima o botão ⌚.

O que fazer se tiver dúvidas ou problemas

Se tiver algum dos problemas indicados de seguida, tente as soluções apresentadas.

◆ As seguintes situações são normais.
- Condensação no interior do forno
- Deslocação de ar à volta da porta e cobertura exterior
- Reflexão de luz à volta da porta e cobertura exterior
- Fugas de vapor à volta da porta e orifícios de ventilação.

◆ O forno não funciona quando prime o botão ◇ .
- A porta está bem fechada?

◆ Os alimentos não estão cozinhados
- Regulou bem o temporizador e/ou premiu o botão ◇ ?
- A porta está fechada?
- Sobrecarregou o circuito eléctrrico e provocou o rebentamento de um fusível ou o disparo de um disjuntor?

◆ Os alimentos estão cozinhados demais ou de menos
- Definiu correctamente o tempo de cozedura para o tipo de alimentos?
- Seleccionou um nível de potência adequado?

◆ Há faíscas e estalidos no interior do forno (arco voltaico)
- Utilizou um prato com decoração de metal?
- Deixou um garfo ou outro utensílio de metal dentro do forno?
- Existe folha de almínio demasiado próxima das paredes interiores?

◆ O forno provoca interferências com o rádio ou a televisão
- Pode ser observada uma ligeira interferência na televisão ou no rádio durante o funcionamento do forno, o que é normal. Para resolver este problema, instale o forno em local afastado de televisões, rádios e antenas.
- Se o microprocessador do forno detectar interferências, o visor pode reiniciar. Para resolver este problema, desligue a ficha e ligue novamente. Acerte o relógio.

Cozinhar/aquecer

PT

Os procedimentos seguintes explicam como cozinhar ou aquecer os alimentos.

Verifique SEMPRE as programações antes de deixar o forno sem vigilância.

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato rotativo e, em seguida, feche a porta.

1. Prima o botão ⊿.
Result : São apresentadas as indicações de potência máxima (850W):
Seleccione o nível de potência adequado, premindo novamente o botão ⊿, até aparecer o nível pretendido. Consulte a tabela de níveis de potência.

2. Defina o tempo de cozedura, premindo os botões (▽) e (△).

3. Prima o botão ◇.
Result : A luz do forno acende-se e o prato rotativo começa a rodar.
Começa o processo de cozedura e, quando acaba, o forno apita quatro vezes.

+30s

☛ **Nunca** ligue o forno micro-ondas quando estiver vazio.

✉ Caso pretenda aquecer um alimento por um curto período de tempo à potência máxima (850W), basta premir o botão **+30s** uma vez por cada 30 segundos de tempo de cozedura. O forno começa a funcionar imediatamente.

Níveis de potência

Pode seleccionar qualquer um dos níveis de potência apresentados.

Nível de potência	Saida
ALTO	850 W
MÉDIO ALTO	600 W
MÉDIO	450 W
MÉDIO BAIXO	300 W
DESCONGELAR	180 W
BAIXAR/MANTER QUENTE	100 W

✉ Se seleccionar um nível de potência mais alto, tem de diminuir o tempo de cozedura.

✉ Se seleccionar um nível de potência mais baixo, tem de aumentar o tempo de cozedura.

Interromper o processo de cozedura

Pode interromper a cozedura em qualquer altura para verificar os alimentos.

1. Para parar temporariamente;
Abra a porta.
Result : A cozedura pára. Para continuar, feche a porta e prima ⟐ novamente.

2. Para parar completamente;
Prima o botão ⊽.
A cozedura pára. Caso pretenda cancelar as definições de cozedura, prima novamente o botão **Cancel** (⊽).

☛ Pode igualmente cancelar qualquer definição antes de começar, premindo simplesmente o botão **Cancel** (⊽)..

Regular o tempo de cozedura

Pode aumentar o tempo de cozedura, premindo o botão +30s, uma vez para cada 30 segundos que pretende acrescentar..

Prima o botão **+30s** uma vez por cada 30 segundos a acrescentar.

Utilizar a função de aquecimento automático

A função de aquecimento automático tem dois tempos predefinidos. Não necessita de definir, nem os tempos de cozedura, nem o nível de potência. Pode regular as quantidades, premindo os botões (▽) e (△).Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato rotativo e feche a porta.

1. Seleccione o tipo de alimentos que está a cozinhar, premindo uma ou mais vezes o botão **Auto Reheat**(Auto).

2. Seleccione a quantidade, premindo os botões (▽) e (△). (Consulta a tabela da página seguinte.)

3. Prima o botão ⟐.
Result : Começa a cozedura. Quando termina:
1) O forno apita quatro vezes.
2) O sinal a lembrar o final soa 3 vezes (uma vez por minuto).
4) 3) Aparece novamente a hora actual.

✉ Utilize apenas recipientes próprios para micro-ondas.

PT

Definições de aquecimento automático

A tabela que se segue apresenta as diversas programações de aquecimento automático, as quantidades, os tempos de espera e recomendações apropriadas.

Código/ Alimento	Dose	Tempo de espera	Recomendações
1. **Comida pronta** (fria)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Coloque a comida num prato de louça e cubra com película aderente. Este programa é adequado para comidas constituídas por três componentes (ex: carne com molho, legumes e um acompanhamento de batatas, arroz ou massa).
2. **Comida pronta** (congelada)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.	Pegue na refeição pronta congelada e verifique se o recipiente é próprio para micro-ondas. Perfure a película da refeição pronta. Coloque a refeição pronta congelada no centro. Este programa é adequado para refeições prontas congeladas compostas por 3 componentes (por ex. carne com molho, legumes e um acompanhamento como batatas, arroz ou massa).
3. **Bebidas** Café, leite, chá, água (temperatura ambiente)	150 ml (1 cháv.) 250 ml (1 caneca)	1-2 min.	Coloque numa chávena de louça (150 ml) ou numa caneca (250 ml) e coloque no centro do prato. Aqueça sem tapar. Mexa cuidadosamente antes e depois do tempo de espera. Tenha cuidado ao retirar a chávena (consulte as instruções de segurança relativas a líquidos).

Utilizar a função de descongelação potente automática

A função de descongelação potente automática permite descongelar carne, aves, peixe e pão/bolos. O tempo de descongelação e os níveis de potência são regulados automaticamente.

Utilize apenas pratos próprios para micro-ondas.

Primeiro, coloque os alimentos congelados no centro do prato e feche a porta.

Power

1. Prima o botão **Auto Power Defrost**(Power).

2. Seleccione o peso dos alimentos, premindo os botões (▽) e (△).
   É possível definir um máximo de 1500g.

+30s

3. Prima o botão ◇ .
   Result :
   - Começa a descongelação.
   - O forno apita a meio da descongelação para lhe lembrar de virar o alimento.
   - Prima novamente o botão ◇ para terminar a descongelação

Também pode descongelar alimentos manualmente. Para esse efeito, seleccione a função de cozinhar/aquecer do micro-ondas, com um nível de potência de 180W. Consulte a secção “Cozinhar/ aquecer” da página 6 para obter mais informações .

Definições de descongelação potente automática

A tabela seguinte apresenta os diversos programas de descongelação automática, as quantidades, os tempos de espera e recomendações apropriadas.Retire todos os materiais de embalagem antes de descongelar. Coloque a carne, as aves, o peixe ou o pão/bolo numa travessa rasa de louça.

Alimento	Dose	Tempo de espera	Recomendação
Carne **Aves** **Peixe**	200-1500g	15-60min.	Proteja as extremidades com folha de alumínio. Vire os pedaços quando o forno apitar. Este programa é adequado para carne como bifes, costoletas ou carne picada, pedaços de frango, frango inteiro ou filetes de peixe.

Utilizar a função de vapor potente

Com a função de vapor potente, o tempo de cozedura é definido automaticamente.

Pode regular o número de doses, premindo os botões (▽) e (△).

Utilize a panela de plástico de cozinhar a vapor quando utilizar esta função .

Primeiro, coloque a panela de cozinhar a vapor no centro do prato rotativo e feche a porta.

Power Steam

1. Seleccione o tipo de alimento que pretende cozinhar, premindo o botão **Power Steam** ( )uma ou mais vezes.

2. Seleccione o tamanho da dose, premindo os botões (▽) e (△).
(consulte a tabela da página seguinte.)

+30s

3. Prima o botão ◇.
Result : Começa o processo de cozedura. Quando termina:
   1) O forno apita quatro vezes.
   2) O sinal que lembra o final apita três vezes (uma por minuto)
   3) Aparece novamente a hora actual.

Utilize apenas recipientes próprios para micro-ondas.

A tabela que se segue apresenta os 4 programas automáticos da função de vapor potente, as quantidades, os tempos de espera e recomendações adequadas. Utilize a panela de plástico de cozinhar a vapor quando utilizar esta função.

Código / Alimento	Dose	Tempo de espera	Recomendações
1. Arroz	250 g 375 g	4-5 min.	Coloque arroz branco (pré-cozinhado) na panela da vapor. Junte 500 ml de água fria para cozer 250 g de arroz e junte 750 ml de água para 375 g de arroz. Coloque a tampa da panela a vapor. Depois de cozinhar, retire a humidade no interior do forno com papel de cozinha.
2. Batatas sem pele	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Pese as batatas depois de as descascar, lavar e cortar em tamanhos homogéneos. Coloque as batatas na panela a vapor. Junte 15-30 ml (1-2 colheres de sopa) de água para 100-350 g, junte 45-60 ml (3-4 colheres de sopa) para 400-550 g. Feche a tampa da panela a vapor.
3. Legumes frescos	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Pese os legumes depois de lavar, limpar e cortar em tamanhos homogéneos. Coloque-os na panela a vapor. Junte 30 ml (2 colheres de sopa) de água para cozer a vapor 100-350 g, junte 45 ml (3 colheres de sopa) para 400-450 g. Fcehe a tampa da panela a vapor. Depois de cozer, mexa cuidadosamente antes do tempo de espera.
4. Compota de fruta	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Pese os frutos frescos depois de descascar, lavar e cortar em rodelas ou cubos semelhantes. Coloque na panela de cozinhar a vapor. Para cozinhar 100-350g de fruta, junte 15-30 ml (1-2 colheres de sopa) de água, para 400-450, junte 45ml (3 colheres de sopa). Adicionalmente, junte 1-2 colheres de sopa de açúcar. Feche a tampa da panela a vapor. Depois de cozinhar, mexa cuidadosamente. Este programa é para maçãs, pêras, ameixas, alperces, mangas ou ananás.

PT

Utilizar a função de neutralização de odores

Utilize esta função depois de cozinhar alimentos com odor forte ou quando o interior do forno tem muito fumo.

Comece por limpar o interior do forno.

Prima o botão **Deodorization**( ) depois de terminar a limpeza. Ouvirá quatro sinais sonoros.

- O tempo de neutralização de odores está definido para 5 minutos. Aumenta 30 segundos cada vez que prime o botão **+30s**.
- O tempo máximo de neutralização de odores é de 15 minutos.

Definir um tempo de espera

O tempo de suspensão pode ser utilizado para definir automaticamente um tempo de espera (sem cozedura por micro-ondas).

1. Prima o botão .
2. Seleccione o tempo de espera, premindo os botões ( ) e ( ).
3. Prima o botão .
   Result : Começa o tempo de espera. Quando termina:
   1) O forno apita quatro vezes.
   2) Aparece novamente a hora actual.

Utilizar a função de cozedura personalizada

Se cozinhar ou aquecer frequentemente o mesmo tipo de pratos, pode guardar os tempos de cozedura e os níveis de potência na memória do forno, para que não tenha de defini-los sempre que aquece esse prato.

Pode memorizar duas definições diferentes.

Memorizar a definição

Custom Cook

1. **Para programar a...** — **Prima o botão Custom Cook**
   Primeira definição — Uma vez (P1no visor)
   Segunda definição — Duas vezes (P2 no visor)
2. Defina o programa de cozedura da forma habitual (tempo de cozedura e nível de potência).
3. Prima o botão .
   Result : a definição fica assim guardada na memória do forno.

+30s

Utilizar as definições

Primeiro, coloque os alimentos no centro do prato rotativo e feche a porta.

Custom Cook

1. **Para seleccionar a...** — **Prima o botão Custom Cook**
   Primeira definição — Uma vez (P1no visor)
   Segunda definição — Duas vezes (P2 no visor)
2. Prima o botão .
   Result : Os alimentos são cozinhados da forma que pretende.

+30s

Desactivar o sinal sonoro

Pode desactivar o sinal sonoro, sempre que quiser.

Stop +30s

1. Prima os botões e ao mesmo tempo.
   Result :
   - Aparece a seguinte indicação.

     OFF
   - O forno já não emite um sinal sonoro sempre que prime um botão.

Stop +30s

2. Para activar novamente o sinal sonoro, prima os botões e novamente ao mesmo tempo.
   Result :
   - Aparece a seguinte indicação.

     On
   - O forno funciona com o sinal sonoro novamente activado.

Fecho de segurança do forno micro-ondas

Este forno micro-ondas está equipado com um programa especial de segurança para crianças que lhe permite "bloquear" o forno para que as crianças, ou alguém que não esteja familiarizado com o forno, não possa colocá-lo em funcionamento acidentalmente.

O forno pode ser bloqueado em qualquer momento.

Stop

1. Prima os botões e ao mesmo tempo.
   Result :
   - O forno fica bloqueado (não é possível seleccionar funções).
   - No visor aparece "L".

     L

Stop

2. Para desbloquear o forno, prima os botões e novamente ao mesmo tempo.
   Result : Pode utilizar o forno normalmente.

PT

Guia de utensílios de cozinha

Para cozinhar no forno micro-ondas, as micro-ondas têm de conseguir penetrar nos alimentos, sem serem reflectidas ou absorvidas pela louça utilizada.

Por isso, deve ter especial atenção quando escolhe os utensílios. Se estes estiverem marcados como próprios para micro-ondas, não tem de se preocupar.
A tabela que se segue apresenta vários tipos de utensílios e indica se e como podem ser utilizados num forno micro-ondas.

Utensílio de cozinha	Próprio para micro-ondas	Observações
Película de alumínio	✓✗	Pode ser utilizada em pequenas quantidades para evitar que algumas zonas fiquem demasiado cozinhadas. Pode ocorrer arco voltaico se estiver muito próxima das paredes ou se for usada em excesso.
Prato de tostar	✓	Não aqueça previamente durante mais de oito minutos.
Porcelana e cerâmica	✓	Porcelana, cerâmica vidrada e louça de barro são normalmente adequadas, a menos que tenham decorações em metal.
Pratos descartáveis de cartão de poliéster	✓	Alguns alimentos congelados são embalados nestes pratos.
Embalagens de comida rápida		
• Recipientes de polistireno	✓	Pode ser utilizado para aquecer comida. O sobreaquecimento pode fazer derreter o polistireno.
• Sacos de papel ou jornal	✗	Pode incendiar-se.
• Papel reciclado ou decorações de metal	✗	Pode provocar arco voltaico.
Vidro		
• Louça de ir ao forno e à mesa	✓	Pode ser utilizada, a menos que tenha decorações em metal.
• Vidro fino	✓	Pode ser utilizado para aquecer comida ou líquidos. O vidro delicado pode partir ou ficar rachado se aquecido de repente.
• Frascos de vidro	✓	Tem de tirar a tampa. Serve apenas para aquecer.
Metal		
• Pratos	✗	Podem provocar arco voltaico ou incêndio.
• Atilhos dos sacos de congelador	✗	
Papel		
• Pratos, chávenas, guardanapos e pepal de cozinha	✓	Para períodos de cozedura ou aquecimento. Também para absorver o excesso de humidade.
• Papel recilado	✗	Pode provocar arco voltaico.
Plástico		
• Recipientes	✓	Principalmente se for termoplástico resistente ao calor. Alguns outros plásticos podem ficar deformados, danificados ou descolorados com as altas tempeaturas. Não utilize plásticos de melamina.
• Película aderente	✓	Pode ser utilizado para reter humidade. Não deve tocar nos alimentos. Cuidado quando retirar a película, pois sairá vapor quente .
• Sacos para congelador	✓✗	Só se forem resistentes à fervura e ao forno. Não devem ser herméticos. Fure com um garfo.
Papel absorvente	✓	Pode ser utilizado para reter humidade e evitar salpicos.

✓ :Recomendado
✓✗:Cuidado
✗ :Não é seguro

Limpar o forno micro-ondas

Deve limpar regularmente as seguintes zonas do forno micro-ondas, a fim de evitar a acumulação de gorduras e partículas de comida:

- ***Superfícies interior e exterior***
- ***Porta e vedantes da porta***
- ***Prato rotativo e anel de roletes***

☛ Verifique **SEMPRE** se os vedantes da porta estão limpos e se a porta fecha correctamente.

☛ A falta de limpeza do forno pode levar à deterioração da superfície, afectando consequentemente o funcionamento do forno e provocando situações perigosas.

1. Limpe as superfícies exteriores com um pano macio e água morna com detergente. Enxague e seque.
2. Retire qualquer salpico ou nódoa nas superfícies interiores ou no anel de roletes com um pano com detergente. Enxague e seque.
3. Para soltar partículas de comida difíceis e retirar cheiros, coloque um copo com sumo de limão diluído no prato rotativo e aqueça durante dez minutos à potência máxima.
4. Pode lavar o prato na máquina, sempre que necessário.

☛ **NÃO** entorne água nos orifícios de ventilação. **NUNCA** utilize produtos abrasivos nem solventes químicos. Tenha especial cuidado quando limpa os fechos da porta, para garantir que partículas:

- não ficam acumuladas
- não impedem a porta de fechar correctamente

Guardar e reparar o forno micro-ondas

Deve tomar alguns cuidados simples quando guarda ou solicita a reparação do forno micro-ondas.

Não deve utilizar o forno se a porta ou os vedantes estiverem danificados:

- ***Dobradiças partidas***
- ***Vedantes deteriorados***
- ***Revestimento exterior do forno amolgado ou torcido***

Só um técnico especializado em micro-ondas deve reparar este aparelho.

☛ **NUNCA** retire o revestimento exterior do forno. Se o forno estiver avariado e necessitar de assistência técnica ou se tiver alguma dúvida:

- Desligue o aparelho da tomada da parede
- Contacte o centro de assistência técnica mais próximo

✉ Se desejar guardar o forno temporariamente, escolha um local seco e sem pó.
Motivo: O pó e a humidade podem afectar negativamente as peças do forno.

✉ Este forno micro-ondas não se destina a uma utilização comercial.

PT

Especificações técnicas

A SAMSUNG esforça-se sempre por melhorar os seus produtos. Tanto as especificações de concepção como este manual de instruções estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Modelo	**FW87KST/FW87K**
Alimentação	230V ~ 50 Hz
Consumo Micro-ondas	 1250 W
Potência de saída	100 W / 850 W (IEC-705)
Frequência	2450 MHz
Magnetrão	OM75P(31)
Método de arrefecimento	Motor de ventoinha de arrefecimento
Dimensões (L x A x P) Exterior Interior	 489 x 312 x 350 mm 330 x 211 x 329 mm
Volume	23 litros
Peso Líquido	 14 kg aprox.

Portugal

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Notas

SAMSUNG

ELECTRONICS

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Tel : 80 8 200 128
www.samsung.pt